

## **CZ** Návod k obsluze svítilny Solight WN49



**Akumulátor:** 3.7V 400mAh Li-Ion

**Vstup:** USB-C

**Výdrž akumulátoru min./max.:** 1hod./2hod.

**Doba nabíjení:** 2hod

**Počet režimů svícení:** 3 – 100% přední , přerušované (blikání) přední, 100% boční

**Krytí:** IP44

**Nabíjení:** Svítilnu zapojte do USB zásuvky počítače nebo nabíjecího USB adaptéru. Při nabíjení začne svítit červená LED kontrolka, jakmile je svítilna nabitá, kontrolka zhasne.

Svítilna má **nastavitelný kužel světla** (zoom). Změnu provedete vytažením a zatažením hlavy svítilny.

**Režimy svícení** přepínáte tlačítkem na horní straně svítilny, vedle vstupu pro USB.

Světelný zdroj tohoto svítidla je nevyměnitelný, po skončení životnosti je třeba vyměnit svítidlo celé a zlikvidovat jej na místě pro to určeném.

**Výrobce:** Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika

## **SK** Návod na obsluhu svietidla Solight WN49



**Akumulátor:** 3.7V 400mAh Li-Ion

**Vstup:** USB-C

**Výdrž akumulátora min./max.:** 1hod./2hod.

**Doba nabíjania:** 2hod

**Počet režimov svietenia:** 3 – 100% predné, prerušované (blikanie) predné, 100% bočné

**Krytie:** IP44

Svietidlo má **nastaviteľný svetelný kužel** (zoom). Zmena sa vykonáva vysunutím a zasunutím hlavy svietidla.

**Nabíjanie:** Zapojte svietidlo do USB zásuvky na počítači alebo do nabíjacieho USB adaptéra. Pri nabíjaní sa rozsvieti červená LED kontrolka, po nabití svietidla kontrolka zhasne.

**Režimy svietenia** prepnete tlačidlo na hornej strane svietidla vedľa vstupu USB.

Svetelný zdroj tohto svietidla je nevymeniteľný, po skončení životnosti je potrebné vymeniť svietidlo celé a zlikvidovať ho na mieste pre to určenom.

**Výrobca:** Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika