

CZ Návod k instalaci TV LED pásků Solight WM504

Děkujeme za zakoupení TV LED pásku Solight. LED pásek je určen ke světelné dekoraci televizorů a monitorů a zároveň pomáhá předcházet nadměrné zátěži očí a jejich následné únavě při sledování televizoru v šeru a ve tmě.



Instalace

1. Očistěte plochy na zadní straně televizoru, kde chcete pásky přilepit.
2. Pásky jsou vybaveny oboustrannou lepicí páskou. Stačí tedy pouze strhnout ochrannou fólii a pásky přilepit k TV.
3. Zapojte USB konektor do USB zdířky na vašem televizoru.
4. Přepněte vypínač do polohy zapnuto a zapněte televizor.

Poznámka: Pásek lze zkrátit dle potřeby. Zkracujte jej pouze na místech se symbolem nůžek.

Je-li vypínač v poloze zapnuto, pásek se vždy rozsvítí společně se zapnutím televizoru. Dálkovým ovladačem jej můžete zapínat/vypínat, měnit režimy svícení a barvy.

Součást balení: 2x LED pásek, dálkový ovladač, návod