RENDO CCT PLAFON LUMINAIRE
RENDO CCT PLAFON SVÍTIDLO

SQUARE / HRANATÝ



SQUARE HRANATÝ	a x a mm	b mm
24W	300x300	80
36W	400x400	80
48W	500x500	80

ROUND / KULATÝ



ROUND KULATÝ	⌀a mm	b mm
24W	300	80
36W	400	80
48W	500	80

CCT settings / nastavení

Model - Triak

Changing the CCT color on the LED power supply.
Změna barvy na LED zdroji.



Model - Tuya

Changing the CCT color via an application.
Změna CCT barvy pomocí aplikace.



EN What is in the box
CZ Obsah balení

SQUARE / HRANATÝ



ROUND / KULATÝ



WARNING / UPOZORNĚNÍ

EN Installation can be carried out by a qualified person only
DE Montage darf nur qualifizierte Person durchführen
CZ Instalaci smí provádět pouze odborně způsobilá osoba
SK Montáž môže vykonávať iba kvalifikovaná osoba
HU A szerelést megfelelő szakképzettséggel rendelkező személynek kell végeznie
PL Montażu dokonywać może tylko wykwalifikowana osoba

Installation guide / Montážní návod

EN
1. All handling with the luminaire must be carried out only when the luminaire is disconnected from the mains.
2. Fix the lamp body to the ceiling with screws.
3. Connect the luminaire to the mains.
4. Bend the cover and put it into the lamp body.
5. Turn on the switch of the mains.

CZ
1. Veškerou manipulaci se svítidlem provádět pouze při odpojeném napájení ze sítě.
2. Pomocí šroubů připevněte svítidlo ke stropu.
3. Připojte přívodní kabely.
4. Prohněte kryt svítidla a vložte jej do svítidla.
5. Zapněte přívod napájení.

1



2



3



4



5



RoHS ✓ | 25000x | Ra/CRI >80 | 140° | 220-240V~ 50Hz | 40 000h | CE | IP20 | F

www.t-led.cz
T-LED s.r.o.
Žitná 610/23, 110 00 Prague
The Czech Republic